TURTLE BEACH

ELITE PRO 2 + SUPERAMP

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT
READ BEFORE USING

À LIRE
AVANT TOUTE UTILISATION

Any Questions? Des questions ?
turtlebeach.com/elitepro2 | turtlebeach.com/audiohub

Package Contents
Contenu



426-175-002 Rx

Firmware Update and Customization
Mise à jour du micrologiciel et personnalisation

Important: Update before using
Important : procédez à la mise à jour avant d'utiliser le produit

turtlebeach.com/audiohub

Update your headset with the Turtle Beach Audio Hub for Windows & Mac for the latest features.

Mettez votre casque à jour grâce à l'application Turtle Beach Audio Hub pour Windows/Mac et profitez des dernières fonctionnalités.

Download the Turtle Beach Audio Hub app on iOS or Android device to gain full access to the features of your headset, LED Customizations, Audio Presets, Game Specific Controls, and much more can all be found in the app! Once downloaded, connect your Elite SuperAmp® via Bluetooth® to your mobile device and play like the Pros.

Téléchargez l'application Turtle Beach Audio Hub sur Android/iOS afin de mettre à jour votre casque et d'accéder à toutes ses fonctionnalités ! Vous pourrez personnaliser les indicateurs lumineux, les presets audio, les commandes spécifiques aux jeux et bien plus encore ! Une fois l'application téléchargée, connectez votre Elite SuperAmp® à votre téléphone portable ou tablette via Bluetooth®, et jouez comme un pro !

Headset Setup
Configuration du casque



In-Line Controls
Commandes intégrées



Controls and Features
Commandes et fonctionnalités



Bluetooth® Setup
Mode Bluetooth®

EN
1. Hold down Bluetooth Button until the LEDs begin to Pulse Blue
2. Connect to your headphones in your phone or tablet Bluetooth Settings

FR
1. Maintenez le bouton Bluetooth enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur devienne bleu et clignote
2. Connectez-vous aux écouteurs en accédant aux paramètres Bluetooth de votre téléphone ou de votre tablette

ES
1. Mantén el botón de Bluetooth hasta que el LED empiece a parpadear en azul
2. Conecta a los auriculares en la configuración Bluetooth de tu teléfono o tableta

DE
1. Halte den Bluetooth-Knopf gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt
2. Stelle über die Bluetooth-Einstellungen deines Smartphones oder Tablets die Verbindung zu deinem Kopfhörer her.

IT
1. Tieni premuto il pulsante Bluetooth fino a quando i LED lampeggiano in blu
2. Collega la tua cuffia con il tuo telefono o tablet dalle impostazioni Bluetooth

PT
1. Mantenha o botão Bluetooth premido até os LED começarem a piscar a azul.
2. Ligue-se aos auscultadores nas Definições de Bluetooth do seu telefone ou tablet.

SE
1. Håll in Bluetooth-knappen tills lysdioderna börjar pulsera blått
2. Anslut dina hörlurar via mobilens eller surfplattans Bluetoothinställningar

DK
1. Hold Bluetooth-knappen nede, indtil LED'erne begynder at pulsere blåt
2. Forbind dine hovedtelefoner i din telefons eller tablets Bluetooth-indstillinger

NL
1. Houd de Bluetooth-knop ingedrukt tot de LED's blauw knipperen
2. Sluit je hoofdtelefoon aan op je telefoon of tablet via de Bluetooth-instellingen

FUNCTIONS | FONCTIONS

Function	Action	Fonction	Action
Play/Pause	Press Once	Lecture/Pause	Appuyer une fois
Next Track	Press Three Quickly	Suivant	Appuyer deux fois rapidement
Fast Forward	Press Twice Quickly and Hold	Avance rapide	Appuyer deux fois rapidement et maintenir
Skip Back	Press Three Times Quickly	Précédent	Appuyer trois fois rapidement
Rewind	Press Three Times Quickly and Hold	Retour arrière	Appuyer trois fois rapidement et maintenir
Answer Call	Press Once	Répondre	Appuyer une fois
End Call	Press Once	Raccrocher	Appuyer une fois
Reject incoming call	Press and Hold	Rejet de l'appel	Appuyer et maintenir
Activate Voice Recognition (if available)	Press and Hold When not in a Call	Activation de la reconnaissance vocale (si disponible)	Appuyer et maintenir (hors appel en cours)

Playstation™ 4 Pro & PS4™ *(with optical)* Setup
Configuration PlayStation™ 4 Pro et PS4™ (avec port optique)



1. Set the SuperAmp™ to PS4 Mode (Blue Center LED On) – Default Setting
2. Go to Settings >> Sound and Screen >> Audio Output Settings >> Primary Output Port >> Digital Out (OPTICAL)
3. Select Elite Pro 2 Headset 5.1ch. Do NOT select DTS 5.1ch.
4. Go to Settings >> Sound and Screen >> Audio Output Settings >> Audio Format (Priority)
5. Select Bitstream (Dolby)
6. Go to Settings >> Devices >> Audio Devices
7. Select USB Headset (Turtle Beach Elite SuperAmp) for Input & Output Device
8. Set "Output to Headphones" to "Chat Audio"
9. Set Volume Control (Headphones) level to maximum
10. Select Adjust Microphone Level and follow the on-screen instructions to calibrate your microphone

FR
1. Paramétrez le SuperAmp™ en mode PS4 (Indicateur central bleu allumé) – Paramètre par défaut
2. Rendez-vous dans Réglages >> Son et écran >> Paramètres de sortie audio >> Port de sortie principal >> DIGITAL OUT (OPTICAL)
3. Sélectionnez uniquement Dolby Digital 5.1 canaux. Ne sélectionnez pas DTS 5.1ch.
4. Sélectionnez Paramètres >> Son et écran >> Paramètres de sortie audio >> Format audio (Priorité)
5. Sélectionnez Bitstream (Dolby)
6. Ouvrez Paramètres >> Périphériques >> Périphériques audio
7. Dans Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie, sélectionnez Casque USB (Turtle Beach Elite SuperAmp).
8. Dans Sortie vers le casque, sélectionnez Audio du Chat
9. Dans Périphériques audio, réglez le Contrôle du volume (casque) dont être au maximum.
10. Sélectionnez Régler le niveau du microphone et suivez les instructions à l'écran pour régler votre microphone.

ES
1. Configura el SuperAmp™ al modo PS4 (LED encendido azul) – Configuración predeterminada
2. Ve a Configuración >> Dispositivos >> Dispositivos de audio >> Puerto de salida de audio >> Principal puerto de salida >> Salida digital (ÓPTICA).
3. Selecciona solo Dolby Digital 5.1ch. NO selecciones DTS 5.1ch.
4. Ve a Configuración >> Sonido y pantalla >> Configuración de la salida de audio >> Formato de audio (Prioridad)
5. Selecciona Bitstream (Dolby)
6. Ve a Configuración >> Dispositivos >> Dispositivos de sonido
7. Selecciona los auriculares USB (SuperAmp Elite de Turtle Beach) para los dispositivos de entrada y de salida
8. Configura "La salida a los auriculares" de "Audio del chat"
9. Configura el nivel del control de volumen (auriculares) al máximo
10. Selecciona Ajustar el nivel del micrófono y sigue las instrucciones para calibrar el micrófono

DE
1. Stelle den SuperAmp™ auf den PS4-Modus ein (Blaue mittlere LED-Anzeige Ein) – Standardeinstellung
2. Wähle Einstellungen >> Sound und Bildschirm >> Audioausgabe-Einstellungen >> Primärer Ausgabeport >> Digital Out (OPTICAL)
3. Wähle nur Dolby Digital 5.1 Kanäle. Wähle NICHT DTS 5.1ch.
4. Wähle Einstellungen >> Sound und Bildschirm >> Audioausgabe-Einstellungen >> Audioformat (Priorität).
5. Wähle „Bitstream (Dolby)"
6. Wähle Einstellungen >> Geräte >> Audiogeräte.
7. Wähle USB-Headset (Turtle Beach Elite SuperAmp) als Eingabe- und Ausgabe-Gerät.
8. Stelle die Ausgabe an Kopfhörer auf Chat-Sound ein.
9. Stelle die Lautstärkeregelung (Kopfhörer) auf das Maximum ein.
10. Wähle die Option zur Einstellung des Mikrofonpegels und folge den Anweisungen zur Kalibrierung deines Mikrofons.

IT
1. Imposta il SuperAmp™ in modalità PS4 (LED centrale blu acceso) – Impostazione predefinita
2. Seleziona Impostazioni >> Audio e schermo >> Impostazioni uscita audio >> Uscita principale >> Uscita digitale (OTTICA).
3. Seleziona solo Con. Dolby Digital 5.1. NON selezionare DTS 5.1ch.
4. Seleziona Impostazioni >> Audio e schermo >> Impostazioni uscita audio >> Formato audio (priorità).
5. Seleziona Bitstream (Dolby).
6. Impostazioni >> Dispositivi >> Dispositivi audio
7. Nelle opzioni Dispositivo di input e Dispositivo di output come dispositivo di ingresso e di uscita, seleziona "Periferica" (cuffie USB di SuperAmp) come dispositivo di ingresso e di uscita.
8. Imposta "Riproduci l'audio tramite cuffie" su "Audio della chat".
9. Imposta il livello di Controllo del volume (cuffie) al massimo.
10. Seleziona l'opzione Regola il livello del microfono e segui le istruzioni a schermo per calibrare il microfono.

PT
1. Configura o SuperAmp™ para o modo PS4 (LED central azul ligado) – Predefinições.
2. Dirigente a Definições >> Som e ecrã >> Definições de saída de áudio >> Porta de saída principal >> Saída digital (ÓTICA).
3. Seleciona Apenas Dolby Digital 5.1ch. NÃO seleciones DTS 5.1ch.
4. Dirigente a Definições >> Som e ecrã >> Definições de saída de áudio >> Formato de áudio (prioridade).
5. Seleciona Bitstream (Dolby).
6. Dirigente a Definições >> Dispositivos >> Dispositivos de áudio.
7. Selecione Auscultador USB (Turtle Beach Elite SuperAmp) no Dispositivo de entrada e saída.
8. Define a "Saída para auscultadores" para "Chat áudio".
9. Configura o nível do controlo de volume (auscultadores) para o máximo.
10. Seleciona Ajustar nível do microfone e segue as instruções de calibração do microfone no ecrã.

SE
1. Ställ in SuperAmp™ till PS4-läge (den blå mittlampan lyser) – standardinställning
2. Gå till Inställningar >> Ljud och bildskärm >> Inställningar för ljudutgång >> Primär utdataport >> Digital Out (OPTICAL).
3. Välj endast Dolby Digital 5.1 ch. VÄLJ INTE DTS 5.1ch
4. Gå till Inställningar >> Ljud och bildskärm >> Inställningar för ljudutgång >> Ljudformat (prioritet).
5. Välj Bitstream (Dolby)
6. Gå till Inställningar >> Enheter >> Ljudenheter.
7. Välj USB-headset (Turtle Beach Elite SuperAmp) som både indatamenyn och utdatamenyn.
8. Ställ in "Utdata till hörlurar" till "Chattljud"
9. Ställ in volymkontroll (hörlurar) till maximal nivå.
10. Välj Justera mikrofonnivå och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera din mikrofon.

DK
1. Sæt SuperAmp™ til PS4-tilstand (blå center-LED er tændt) – Standardindstilling
2. Gå til Indstillinger >> Lyd og skærm >> Indstillinger for lydudgang >> Primære udgangsport >> Digital udgang (optisk)
3. Vælg kun Dolby Digital 5.1 kanaler. Vælg IKKE DTS 5.1ch.
4. Gå til Indstillinger >> Lyd og skærm >> Indstillinger for lydudgang >> Primære udgangsport >> Lydformat (prioritet)
5. Vælg Bitstream (Dolby)
6. Gå til Indstillinger >> Enheder >> Lydenheder
7. Vælg USB-headset (Turtle Beach Elite SuperAmp) som indgangs- og udgangsenhed
8. Sæt "Output til hovedtelefoner" til "Chat-lyd"
9. Sæt lydstyrkeregulering (hovedtelefoner) til maksimum
10. Vælg Juster mikrofonstyrke, og følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere din mikrofon

NL
1. Stel de SuperAmp™ in op PS4-modus (het middelste blauwe lampje brandt) – standaardinstelling
2. Ga naar Instellingen >> Geluid en scherm >> Instellingen audio-uitvoer >> Primaire uitvoeraansluiting >> DIGITAL OUT (OPTISCH).
3. Selecteer alleen Dolby Digital 5.1ch. Selecteer NIET DTS 5.1ch.
4. Ga naar Instellingen >> Geluid en scherm >> Instellingen audio-uitvoer >> Audio-indeling (prioriteit)
5. Selecteer Bitstream (Dolby)
6. Ga naar Instellingen >> Apparaten >> Audioapparaten
7. Selecteer USB-headset (Turtle Beach Elite SuperAmp) voor invoer- en uitvoerapparaat
8. Stel de uitvoer in op Hoofdtelefoon naar chataudio
9. Stel het volumeregelaar (hoofdtelefoon) in op maximaal
10. Selecteer Microfoonniveau aanpassen en volg de instructies in beeld om je microfoon te kalibreren.

PlayStation® 4 Slim *(without optical)* Setup
Configuration pour PlayStation® 4 Slim (sans port optique)



1. Set the SuperAmp™ to PS4 Mode (Blue Center LED On) – Default Settings
2. Select USB Headset (Turtle Beach Elite SuperAmp)
3. Select USB Device (Turtle Beach Elite SuperAmp) for Input & Output Device
4. Set Output to Headphones to All Audio
5. Set Volume Control (Headphones) level to maximum
6. Select Adjust Microphone Level and follow the on-screen instructions to calibrate your microphone

FR
1. Paramétrez le SuperAmp™ en mode PS4 (indicateur central bleu allumé) – Paramètre par défaut
2. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres
3. Dans Périphériques d'entrée et Périphérique de sortie, sélectionnez Casque USB (Turtle Beach Elite SuperAmp).
4. Dans Sortie vers le casque, sélectionnez Tout audio
5. Réglez le Contrôle du volume (casque) dont être au maximum.
6. Sélectionnez Régler le niveau du microphone et suivez les instructions à l'écran pour régler votre microphone.

ES
1. Ajusta el SuperAmp™ al modo PS4 (LED encendido azul) – Configuración predeterminada
2. En la pantalla de inicio, selecciona Configuración
3. En Dispositivos de entrada y Dispositivo de salida, selecciona Auriculares USB (Turtle Beach Elite SuperAmp).
4. En Salida a auriculares, selecciona Todo el audio
5. Ajusta el Control de volumen (auriculares) para que esté al máximo.
6. Selecciona Ajustar nivel de micrófono y sigue las instrucciones para calibrar el micrófono.

DE
1. Stelle den SuperAmp™ auf den PS4-Modus ein (Blaue mittlere LED-Anzeige Ein) – Standardeinstellungen
2. Wähle Einstellungen >> Geräte >> Audiogeräte.
3. Wähle unter Eingabegerät und Ausgabegerät das Headset (USB) (Turtle Beach Elite SuperAmp) aus.
4. Stelle die Ausgabe an Kopfhörer auf Alle Audiodaten ein.
5. Stelle die Lautstärkeregelung (Kopfhörer) auf das Maximum ein.
6. Wähle die Option zur Einstellung des Mikrofonpegels und folge den Anweisungen zur Kalibrierung deines Mikrofons.

IT
1. Imposta il SuperAmp™ in modalità PS4 (LED centrale blu acceso) – Impostazioni predefinite
2. Seleziona Impostazioni dalla schermata Home
3. In Dispositivo di input e Dispositivo di output, seleziona Cuffie USB (SuperAmp Elite di Turtle Beach).
4. In Uscita cuffie, seleziona Tutto l'audio
5. Imposta il livello del controllo del volume (cuffie) al massimo.
6. Seleziona l'opzione Regola il livello del microfono e segui le istruzioni a schermo per calibrare il microfono.

PT
1. Configura o SuperAmp™ para o modo PS4 (LED central azul ligado) – Predefinições.
2. Na ecrã inicial, seleciona Definições
3. Dirigente a Definições >> Som e ecrã >> Definições de saída de áudio >> Porta de saída principal >> Saída digital (ÓTICA).
4. Seleciona Apenas Dolby Digital 5.1 canais. Não selecionar DTS 5.1ch.
5. Dirigente a Definições >> Som e ecrã >> Definições de saída de áudio >> Formato de áudio (prioridade).
6. Seleciona Bitstream (Dolby)
7. Dirigente a Definições >> Dispositivos >> Dispositivos de áudio.
8. Selecione Auscultador USB (Turtle Beach Elite SuperAmp) nos dispositivos de entrada e saída.
9. Define a "Saída para auscultadores" para "Chat áudio".
10. Configura o nível do controlo de volume (auscultadores) para o máximo.
11. Seleciona Ajustar nível do microfone e segue as instruções de calibração do microfone no ecrã.

SE
1. Ställ in SuperAmp™ till PS4-läge (den blå mittlampan lyser) – standardinställning
2. Gå till Inställningar >> Enheter >> Ljudenheter.
3. Välj USB-enheten Turtle Beach Elite SuperAmp som både indatamenyn och utdatamenyn.
4. Ställ in "Utdata till hörlurar" till "Alla ljud"
5. Ställ in volymkontroll (hörlurar) till maximal nivå.
6. Välj Justera mikrofonnivå och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera din mikrofon.

DK
1. Sæt SuperAmp™ til PS4-tilstand (blå center-LED er tændt) – Standardindstillinger
2. Gå ind i Indstillinger >> Enheder >> Lydenheder
3. Vælg USB-headset (Turtle Beach Elite SuperAmp) som indgangs- og udgangsenhed
4. Sæt Output til hovedtelefoner til Al lyd
5. Sæt Lydstyrke (hovedtelefoner) til det maksimale
6. Vælg Justér mikrofonstyrke, og følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere din mikrofon

NL
1. Stel de SuperAmp™ in op PS4-modus (het middelste blauwe lampje brandt) – standaardinstellingen
2. Ga naar Instellingen >> Apparaten >> Audioapparaten
3. Selecteer USB-apparaat (Turtle Beach Elite SuperAmp) voor invoer- en uitvoerapparaat
4. Stel de Uitvoer naar hoofdtelefoon in op Alle audio
5. Stel het volumeregelaar (hoofdtelefoon) in op maximaal
6. Selecteer Microfoonniveau aanpassen en volg de instructies in beeld om je microfoon te kalibreren.

PC Setup
Configuration PC



PC Setup

EN
1. Set the SuperAmp™ to PC Mode (White Center LED On) – Set using the Android/iOS Audio Hub
2. Right-Click the Speaker Icon in your Taskbar and select Playback Devices
3. Right-Click Elite SuperAmp PC and select Set as Default Device
4. Right-Click Elite SuperAmp PC Chat and select Set as Default Communication Device
5. Select the Recording tab
6. Right-Click Elite SuperAmp PC and select Set as Default Device

PS4/PC Mode can be selected using the Audio Hub for Android/iOS
Les modes PS4/PC peuvent être sélectionnés via l'application Audio Hub pour Android/iOS

Turtlebeach.com/audiohub

FR
1. Paramétrez le SuperAmp™ en mode PC (Indicateur central blanc allumé) avec l'application Audio Hub sur Android/iOS
2. Faites un clic droit sur l'icône de haut-parleur dans la Barre d'outils et sélectionnez Périphériques de lecture.
3. Faites un clic droit sur Elite SuperAmp PC, puis sélectionnez Définir en tant que périphérique par défaut.
4. Faites un clic droit sur Elite SuperAmp PC Chat, puis sélectionnez Définir en tant qu'appareil de communication par défaut.
5. Ouvrez l'onglet Enregistrement
6. Faites un clic droit sur Elite SuperAmp PC, puis sélectionnez Définir en tant que périphérique par défaut.

ES
1. Configura el SuperAmp™ al modo PC (LED blanco encendido), configura usando Audio Hub para Android/iOS
2. Haz clic derecho en el icono del altavoz en la barra de herramientas y selecciona Dispositivos de reproducción
3. Haz clic derecho en SuperAmp Elite para PC y selecciona Establecer como dispositivo predeterminado
4. Haz clic derecho en SuperAmp Elite para PC Chat y selecciona Establecer como dispositivo predeterminado
5. Selecciona la pestaña de Grabación
6. Haz clic derecho en SuperAmp Elite para PC y selecciona Establecer como dispositivo predeterminado

DE
1. Stelle den SuperAmp™ auf den PC-Modus ein (Weiße mittlere LED-Anzeige Ein) – Einstellung erfolgt über Android/iOS Audio Hub.
2. Rechtsklicke das Lautsprechersymbol in deiner Symbolleiste und wähle „Wiedergabegeräte".
3. Rechtsklicke dann auf „Elite SuperAmp PC" und wähle „Als Standardgerät festlegen".
4. Rechtsklicke dann auf „Elite SuperAmp PC Chat" und wähle „Als Standardkommunikationsgerät festlegen".
5. Wähle das Register „Soundaufnahme".
6. Rechtsklicke dann auf „Elite SuperAmp PC" und wähle „Als Standardgerät festlegen".

IT
1. Imposta il SuperAmp™ su modalità PC (LED centrale bianco acceso) – Usa l'Audio Hub di Android/iOS
2. Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante sulla barra delle applicazioni e seziona Dispositivi di riproduzione.
3. Fai clic con il pulsante destro del mouse su Elite SuperAmp PC e seziona Imposta come dispositivo predefinito.
4. Fai clic con il pulsante destro del mouse su Elite SuperAmp PC e seziona Imposta come dispositivo predefinito per le comunicazioni.
5. Vai alla scheda Registrazione
6. Fai clic con il pulsante destro del mouse su Elite SuperAmp PC e seziona Imposta come dispositivo predefinito.

PT
1. Configura o SuperAmp™ para o modo PC (LED central branco ligado) – Define utilizando o Audio Hub Android/iOS.
2. Clica com o botão direito no ícone do altifalante na barra de ferramentas e seleciona Dispositivos de reprodução
3. Clica com o botão direito em Elite SuperAmp PC e seleciona Predefinir Dispositivo.
4. Clica com o botão direito em Elite SuperAmp PC Chat e seleciona Predefinir dispositivo de comunicação.
5. Seleciona o separador Gravação.
6. Clica com o botão direito em Elite SuperAmp PC e seleciona Predefinir dispositivo.

SE
1. Ställ in SuperAmp™ till PC-läge (den vita mittlampan lyser) – ställ in med Audio Hub till Android/iOS
2. Högerklicka på högtalarikonen i aktivitetsfältet och välj Uppspelningsenheter
3. Högerklicka på Elite SuperAmp PC och välj Ange som standardenhet
4. Högerklicka på Elite SuperAmp PC Chat och välj Ange som standardenhet för kommunikation
5. Välj fliken Inspelning
6. Högerklicka på Elite SuperAmp PC och välj Ange som standardenhet

DK
1. Sæt SuperAmp™ til pc-tilstand (hvid center-LED er tændt) – Indstil det med Android/iOS Audio Hub
2. Højreklik på højttalerikonet på din proceslinje og vælg Afspilningsenheder
3. Højreklik på Elite SuperAmp PC og vælg Sæt som standard
4. Højreklik på Elite SuperAmp PC Chat og vælg Sæt som standardkommunikationsenhed
5. Vælg optagerfanebladet
6. Højreklik på Elite SuperAmp PC og vælg Sæt som standard

NL
1. Stel de SuperAmp™ in op PC-modus (witte LED in het midden brandt) – Stel in via de Android/iOS-audiohub
2. Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in je taakbalk en selecteer Audioapparaten
3. Klik met de rechtermuisknop op Elite SuperAmp PC en selecteer Als standaard instellen
4. Klik met de rechtermuisknop op Elite SuperAmp PC Chat en selecteer Als standaardcommunicatieapparaat instellen
5. Selecteer het tabblad Opnemen
6. Klik met de rechtermuisknop op Elite SuperAmp PC en selecteer Als standaard instellen

Mobile Setup
Configuration appareils mobiles

ProSpecs™ Glasses Relief System
Système spécial lunettes ProSpecs™

For those who game with glasses, adjust the ProSpecs™ Glasses Friendly System for added comfort
Le système ProSpecs™ a été conçu spécialement pour garantir aux joueurs qui portent des lunettes un confort absolu



EN
The ProSpecs Glasses Relief System creates a channel in the ear cushion to help reduce pressure on your glasses arms. Simply remove the ear cushion from the magnetic ear cushion. Hold the ear cushion firmly and pull it away from the speaker. The ear cushion is held there magnetically and should come off with minimal effort.

FR
Le système spécial lunettes ProSpecs™ réduit la pression exercée sur les montures. Pour l'utiliser, vous devrez tout d'abord retirer le coussinet d'oreillette aimanté. Il se formera ensuite un canal au niveau du coussinet d'oreillette. Il est maintenu par la force magnétique, vous devrez pouvoir le retirer sans mal.

EN
Depending on the size of your glasses frame, use the tab adjustment to create the appropriate sized channel in the ear cushion. By default, the adjustment tab is set to the shallowest setting. To increase the size/depth of the channel, remove the ear cushion from the stud and attach it to the post based on your preference.

FR
Réglez la sangle de réglage pour créer et ajuster l'espace nécessaire correspondant à la taille de vos montures. Par défaut, la sangle propose le plus petit réglage possible. Pour augmenter la taille ou la profondeur du canal, retirez le coussinet de la sangle et fixez-la en fonction de vos préférences.

EN
After you've adjusted the glasses friendly channel to your liking, place the ear cushion back onto the speaker. The ear cushion is held there magnetically and should snap back into place with minimal effort.

FR
Une fois que vous êtes satisfait, replacez le coussinet sur l'écouteur. Il est maintenu par la force magnétique, vous devrez pouvoir le replacer sans difficulté.

Notes
Configuration appareils mobiles

Regulatory Compliance Statements for the Elite Pro 2 P

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices

Class B Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15, Subpart B of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Radiation Exposure & Hazard Statement
To ensure compliance with RSS-102 RF exposure requirements, this device must be installed in a location such that the antenna of the device is at least 20cm from all persons. Using higher gain antennas and types of antennas not approved for use with this product or the installation of this product is not allowed. Installers of the radio and end users of the product must adhere to the installation instructions provided in this manual. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Non-Modification Statement
Use only the supplied internal antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the Elite SuperAmp® P Models and violate FCC regulations. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. Please contact Turtle Beach for a list of approved 2.4 GHz antennas.

This product is compliant with the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008, Public Law 110-314 (CPSIA)

Canadian ICES Statements

IC: 3879A-0095

This device complies with ICES-003 and RSS-247 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions.
1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Ce dispositif est conforme aux normes NMB003 et CNR-247 d'Industrie Canada.
1. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :
2. il ne doit pas produire de brouillage et l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

To prevent radio interference to the licensed service (i.e. co-channel Mobile Satellite systems) this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing and not supported by Elite SuperAMP® P Models.

Pour éviter les interférences radio au service agréé (c-à-d. Les systèmes par satellite mobile co-canal), cet appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur et à l'écart des fenêtres afin de fournir un blindage maximal. L'équipement (ou son antenne d'émission) installé à l'extérieur est soumis à l'octroi de licences et n'est pas pris en charge par les modèles Elite SuperAMP® P.

RF Radiation Exposure & Hazard Statement
To ensure compliance with RSS-102 RF exposure requirements, this device must be installed in a location such that the antenna of the device is at least 20cm from all persons. Using higher gain antennas and types of antennas not approved for use with this product or the installation of this product is not allowed. Installers of the radio and end users of the product must adhere to the installation instructions provided in this manual. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Exposition aux radiations RF & Mention de danger
Pour assurer la conformité avec les exigences RSS-102 d'exposition aux RF (Radio Fréquence), cet appareil doit être installé à un endroit tel que l'antenne de l'appareil soit à au moins 20 cm de distance de toutes les personnes. L'utilisation d'antennes à gain plus élevé et les types d'antennes qui ne sont pas couverts en vertu de la certification RF de ce produit n'est pas autorisée. Les installateurs de la radio et les utilisateurs du produit finit doivent se conformer aux instructions d'installation fournies dans ce manuel. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

European Union and European Fair Trade Association Regulatory Compliance

This equipment may be operated in the countries that comprise the member countries of the European Union and the European Fair Trade Association. These countries, listed below, are referred to as The European Community throughout this document:

AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, ICELAND, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UNITED KINGDOM, ICELAND, LIECHTENSTEIN, NORWAY, SWITZERLAND

Declaration of Conformity
Marking by this symbol: CE

Indicates compliance with the Essential Requirements of the Radio Equipment Directive (RED) of the European Union (2014/53/EU). This equipment meets the following conformance standards:

Safety: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 IEC 60950-1: 2005 (2nd Ed.) + Am 1: 2009 + Am 2: 2013 CB Scheme Certificate), EN 50332-1: 2013, EN 50332-2: 2013, EN 71-1: 2013
Additional licenses issued for specific countries available on request

EMC: EN 55032: 2015 + AC: 2015; CISPR 32: 2015,
EN 301 489-1 v2.1.1:2017-02, EN 301 489-17 v3.1.1 (2019-11),
EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3: 2004 + A1: 2008 + A2: 2010,
EN 61000-6-1: 2007 + A1: 2011, EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 + AC: 2012, EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55035: 2017 + A11: 2020, EN 61000-6-2: 2019

Radio: EN 300 328v2.1.1 (2016-11)

SAR: EN 62311: 2008

Environmental: RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, REACH 2006/1907/EC,
Packaging 94/62/EC, Toys Safety Directive 2009/48/EC

Please visit the following URL for a complete copy of the Declaration of Conformity: **http://www.turtlebeach.com/homologation**

Warning:
Since the Class B product, In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case, the user may be required to take appropriate measures.

Achtung:
Dieses ist ein Gerät der Funkstörgrenzwertklasse B.In Wohnbereichen können bei Betrieb dieses Geräts Rundfunkstörungen auftreten, in welchen Fällen der Benutzer für entsprechende Gegenmaßnahmen verantwortlich ist.

Attention:
Ceci est un produit de Classe B. Dans un environnement domestique, ce produit risque de créer des interférences radioélectriques, il appartiendra alors à l'utilisateur de prendre les mesures spécifiques appropriées.

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Turtle Beach Europe Ltd is obligated as a producer with a main activity of selling under The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007. To fulfil our obligation we are registered with Comply Direct and their Recycling Rules. Here you will find advice and information on packaging waste management, recycling symbols and the waste hierarchy principles of reduce, reuse and recycle.

https://www.complydirect.com/how-recycling-works/

To Access the Rating Label: Pour accéder à la plaque signalétique :

1. Remove the **left** ear pad
1. Retirez le coussinet **gauche**

2. Place ear cushion back onto the silver post. The magnetic ear cushion will snap into place due to the magnetic polarity.
2. Replacez le coussinet dans l'anneau argenté de votre casque. Il se remettra en place sans difficulté grâce au magnétisme.