




А Меры предосторожности



Русский

Беспроводная стереофоническая гарнитура
Не устанавливайте этот аппарат в изолированном пространстве, например, в книжном шкафу или во встроенной мебели.

Не подвешивайте батарею (батарейный блок или установленную батарею) чрезмерному нагреванию, например, не оставляйте на долгое время под солнечными лучами, рядом с огнем и т. п. Не разбирайте, не вскрываете и не пытайтесь разобрать аккумуляторные батареи. В случае протечки аккумулятора следите, чтобы жидкость не попала на кожу или в глаза. При контакте с жидкостью немедленно область большим количеством воды и обратитесь к врачу. Аккумуляторы и батареи необходимо зарядить перед использованием. Всегда пользуйтесь инструкциями или руководством производителя при выполнении зарядки. При продолжительном хранении могут потребоваться несколько раз зарядить и разрядить аккумулятор или батареи для обеспечения наиболее эффективной работы. Соблюдайте правила по утилизации.

FAQ

Производители: Сони Корпорейшн, 1-71 Конан Минато-ку Токио, 108-0075 Япония. Сделано во Вьетнаме

Импортер на территории стран Таможенного союза АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Дата изготовления устройства
Год и месяц изготовления указаны на упаковке.
MM YYYY, где MM - месяц, YYYY - год изготовления.

В гарнитуру применяется беспроводная технология Bluetooth. Гарнитуру можно использовать для беспроводного прослушивания музыки со смартфона, мобильного телефона или проигрывателя. Кроме того, с помощью гарнитуры можно слушать музыку или принимать телефонные вызовы.

Условия хранения:
Храните в упакованном виде в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированных отмест хранения кислот и щелочей. Хранить при температуре от -10°С до +45°С относительной влажности не более 75%, без образования конденсата. Срок хранения не установлен.

Транспортировать в оригинальной упаковке, во время транспортировки не бросать, оберегать от падений, ударов, не подвергать излишней вибрации.

Если неисправность не удается устранить следуя данной инструкции – обратитесь в ближайший авторизованный SONY центр по ремонту и обслуживанию.

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства.Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

СПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ДОСТУПНО ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Звуковое сопровождение включается на устройстве в следующих случаях:
• Включение устройства: "Power on" (Питание включено)
• Когда уровень заряда батареи низкий при включенном устройстве: "Battery level low" (Низкий уровень заряда батареи)
• Включение устройства: "Power off" (Питание отключено)

Переход устройства в режим сопряжения: "Bluetooth pairing" (Сопряжение с Bluetooth)
• Устройство подключено к устройству Bluetooth: "Bluetooth connected" (Подключено к Bluetooth)
• Устройство отключено от устройства Bluetooth: "Bluetooth disconnected" (Отключено от Bluetooth)

• Устройство автоматически отключается при низком уровне заряда батареи: "Please recharge headset" (Пожалуйста, перезарядите гарнитуру)

Маркировка CE действительна только в тех странах, где она имеет юридическую силу. В основном это страны Европейской экономической зоны (EEA).
Словесный товарный знак Bluetooth® и логотип являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., использование этих знаков компанией Sony Corporation производится по условиям лицензионного соглашения.
N-Mark является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком NFC Forum, Inc. в США и других странах.
Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Mac, OS X и iPhone - товарные знаки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах.

Android является торговой маркой Google Inc.

Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью их соответствующих владельцев.

Меры предосторожности

О **взаимы Bluetooth®**

Беспроводная технология Bluetooth обеспечивает передачу данных в радиусе приблизительно 10 метров. Максимальное расстояние связи может отличаться в зависимости от наличия препятствий (геометрия человека, металл, стена и т. д.) или электромагнитной среды.

При следующих условиях возможно отключение связи Bluetooth, а также возможноение помех или пропадание звука.
– Между этим изделием и устройством Bluetooth находится тело человека.
– Это устройство можно решить, чтобы устройство Bluetooth было направлено в сторону антенны изделия.
– Между этим изделием и устройством Bluetooth находится предмет, например металлический предмет или стена.
– Рядом с изделием используется устройство Wi-Fi или микроволновая печь и излучаются микроволны.
– Расположение встроенной антенны этого изделия указано пунктирной линией (рис. 4).

Чувствительность связи Bluetooth может быть улучшена путем устранения любых препятствий между подключенным устройством Bluetooth и антенной этого изделия.
• Поскольку устройства Bluetooth и Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) работают на одной частоте (2,4 ГГц), то при использовании этого изделия рядом с устройством Wi-Fi может возникнуть интерференция микроволн, что приводит к возникновению помех, пропаданию звука или отключению связи. В этом случае выполните следующие действия.
– Используйте это изделие на расстоянии не менее 10 м от устройства Wi-Fi.
– Если это устройство подключается на расстоянии менее 10 м от устройства Wi-Fi, выключите устройство Wi-Fi.
– Установите это изделие и устройство Bluetooth настолько близко друг к другу, насколько это возможно.

• Микроволновое излучение устройства Bluetooth может влиять на работу электронных медицинских приборов. Выключите устройство Bluetooth в следующих устройствах Bluetooth в следующих местах, поскольку их работа может привести к несчастному случаю.
– В местах, где имеется горючий газ, в том числе в помещениях с автоматической автотранспортной станцией.
– Рядом с автоматическими дверями или системами пожарной сигнализации.

• Из-за особенностей беспроводной технологии звук с устройства может воспроизводиться с небольшой задержкой от звука и музыки, которая производится на воспроизводящем устройстве. Поэтому изображение и звук могут быть не синхронизированы при просмотре видео или во время игр.

• Не используйте это изделие в самолете. Радиоволны могут влиять на работу инструментов, что может стать причиной несчастного случая из-за неисправности.
• Это изделие поддерживает функции безопасности, удовлетворяющие требованиям стандарта Bluetooth, для обеспечения защищенного соединения, устанавливаемого с помощью технологии беспроводной связи Bluetooth, однако существующие настройки безопасности могут быть несовместимы. Соблюдайте осторожность, применяя технологию беспроводной связи Bluetooth для обмена данными.

• Мы не принимаем на себя никакой ответственности в случае утечки информации во время сеансов связи Bluetooth.

• Связь со всеми устройствами Bluetooth может осуществляться только с помощью устройства, поддерживающего функцию Bluetooth, должно соответствовать требованиям стандарта Bluetooth или другого протокола групповой Bluetooth SIG, Inc., и его полнотинность должна быть удостоверена.

• Даже если подключенное устройство соответствует требованиям вышеуказанного стандарта Bluetooth, возможно, не удастся подключить некоторые устройства или они будут работать неправильно, что зависит от функций или технических характеристик устройства.

• При использовании во время разговора телефонной гарнитуры может возникнуть помехи в зависимости от устройства и среды связи.
• В зависимости от подключаемого устройства для обмена данными может потребоваться некоторое время.

Если во время воспроизведения пропадает звук
• Ситуацию можно исправить, изменив настройки качества беспроводного воспроизведения или изменив режим беспроводного воспроизведения на SBC на передающем устройстве. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к передающему устройству.
• При использовании смартфона ситуация можно исправить, закрыв ненужные приложения или перезагрузив смартфон.

Об использовании приложений вызовов для смартфонов и компьютеров
• Данное устройство поддерживает только обычные входящие вызовы.
• Приложение вызовов для смартфонов и компьютеров не поддерживается.

О зарядке этого изделия

• Это изделие можно зарядить только через интерфейс USB. Для зарядки требуется компьютер с портом USB.
• Во время зарядки не удаляйте это изделие или использовать функцию Bluetooth.
• Если не использовать изделие в течение длительного времени, аккумуляторная батарея может не сохранить достаточный заряд. Батарея сможет удерживать заряд надолго, если образум после нескольких циклов перезарядки.

• При длительном хранении изделия зарядяте батарею не реже одного раза в полгода во избежание ее сильной разрядки.
• Если время использования изделия становится очень малым, аккумуляторную батарею следует заменить новой. Для замены батареи обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
• Убедитесь, что крышка порта micro-USB надежно закрыта после зарядки (рис. 1B).

Примечание о статическом электричестве
• Статическое электричество, накопленное телом, может стать причиной возникновения искры, которая минимизирует этот эффект, носите одежду из натуральных материалов.

Изделие не работает надлежащим образом
• Перезарядите изделие (рис. 4B).
• При сбросе устройства зарядите его.
• При начале зарядки сброс устройства будет выполнен автоматически.
• Информация о согласовании и другие настройки сохраняются.

• Если проблема не устранена даже после выполнения операции перезагрузки, выполните инициализацию изделия следующим образом.
Отключите кабель micro-USB от порта micro-USB, выключите устройство, затем нажмите и удерживайте кнопки **OK** и **Power** одновременно в течение более 7 секунд. Индикатор (синий) мигнет 4 раза и изделие вернется к заводским настройкам. Вся информация о согласовании будет удалена.

• После инициализации изделия, возможно, не удастся подключиться к iPhone или компьютеру. В этом случае удалите информацию о согласовании изделия с iPhone или компьютера, затем выполните согласование снова.
О этом же устройстве
• После использования медленно снимите наушники.
• Корпус наушников изготовлен из пластика, поэтому изделие можно прижимать к их ушам опасно, поскольку это может привести к повреждению барабанной перепонки. При прижатии наушников к ушам можно услышать шумiska диафрагмы. Это не является неисправностью.

Прочее
• Не размещайте это устройство в месте с высокой влажностью, пылью, сажей, паром или в автомобиле под прямыми солнечными лучами.
• Устройство Bluetooth может не работать с мобильным телефоном при некоторых условиях передачи аудиосигнала и в некоторых местах, где применяется оборудование.
• Высокий уровень громкости может негативно повлиять на слух.

• С целью обеспечения безопасности дорожного движения, не пользуйтесь наушниками во время вождения автомобиля или езды на велосипеде.

• Не используйте изделие в местах, где в целях безопасности необходимо избегать внешнего шума, например на железнодорожном переезде, железнодорожных платформах и строительных объектах.

• Держите вкладыши в чистоте. Чтобы почистить вкладыши, вымойте их слабым раствором моющего средства.

• Не подвешивайте изделие сильным ударам.
• Выполняйте чистку изделия мягкой сухой тканью.
• Не подвешивайте изделие воздействию воды. Изделие не является водонепроницаемым. Следуйте мерам предосторожности, описанным ниже.
– Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить изделие в раковину или другой контейнер с водой.
– Не используйте изделие в местах с высокой влажностью или во время осадков, например дождя и снега.
– Следите, чтобы изделие не намочало.
• При касании изделия мокрыми руками или помещении во влажную одежду устройство может намочнуть, что может привести к его неисправности.

• При возникновении дискомфорта во время использования изделия немедленно прекратите его использование.

• Надежно устанавливайте вкладыши. Если вкладыши случайно выпадают и остаются в ухе, это может привести к травме.
• Поскольку дети могут получить малые детали, например вкладыши, держите устройство подальше от детей.

• В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данного устройства и не описанных в данном руководстве, обращайтесь к ближайшему дилеру Sony.

Дополнительные сменные вкладыши можно заказать у ближайшего дилера Sony.

Технические характеристики

Общие

Система связи: спецификация Bluetooth версии 4.2

Выходная мощность: 2 по спецификации Bluetooth

Максимальная дальность связи: в пределах прямой видимости (прибл. 10 м)

Диапазон частот: диапазон 2,4 ГГц (2,4000 ГГц - 2,4835 ГГц)

Совместимые профили Bluetooth: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HSP (Headset Profile) HRP (Hands-free Profile) SBC*, AAC*, AAC* (подключено к Bluetooth)

Поддерживаемые кодеки*: SBC*, AAC*, AAC* (подключено к Bluetooth)
Поддерживаемый метод защиты данных: SCS-T

Диапазон передачи (A2DP): 20 ГГц - 2000 ГГц (частота дискретизации 44,1 кГц)

Входящие в комплект элементы: Беспроводная стереофоническая гарнитура (1) Кабель micro-USB (прибл. 50 см) (1) Гибридные вкладыши из силиконового каучука (S/M/L по 2 шт.)

Справочник (эта папка) (1)

Инструкция по эксплуатации (1)

1 Действительный диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля вокруг микроволновой печи, статическое электричество, чувствительность приема, эффективность антенны, программное обеспечение, т. д.
2 Стандартные профили Bluetooth определяют назначение связи Bluetooth между устройствами.
3 Кодес: формат сжатия аудиосигнала и преобразования.
4 Кодес: с многополосным кодированием аудио
5 Расширенное кодирование аудио

Беспроводная стереофоническая гарнитура

Источник питания:
3,7 В постоянного тока: встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея
5 В постоянного тока: при зарядке с использованием USB

Макса: прибл. 15 г
Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C
Номинальная потребляемая мощность: 0,7 Вт

Время работы:
• При подключении к устройству Bluetooth
Время воспроизведения музыки: макс. 8 часов
Время работы в режиме воспроизведения музыки: 8 часов
Время работы в режиме ожидания: макс. 200 часов
Примечание: Время использования может быть меньше в зависимости от кодака и условий эксплуатации.

Время зарядки:
Прибл. 2,4 часов
(После 15 минут зарядки воспроизведение музыки может выполняться около 60 минут.)

Примечание: Время зарядки может отличаться в зависимости от условий эксплуатации.

Температура зарядки: от 5 °C до 35 °C

Ресивер
Тип: зарядный, динамический
Динамик: 9 мм

Микрофон
Тип: электретный конденсаторный
Направленность: всенаправленный
Рабочий частотный диапазон: 50 Гц - 8000 Гц

Системные требования для зарядки батареи с помощью USB

USB-адаптер переменного тока
Доступны в продаже USB-адаптер переменного тока с силой тока более 0,5 A (500 mA)

Персональный компьютер
По состоянию на декабрь 2017 г.
Персональный компьютер с предварительной установленной операционной системой из следующего списка и портом USB:

Операционные системы
(при использовании Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7

Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(при использовании Mac)
Mac OS X (версии 10.9 или более поздней версии)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Українська

Бездротова стереофонічна гарнітура

Не встановлюйте обладнання в обмеженому просторі, наприклад, в книжкових чи будівельних шафах.

Не підвішуйте елементи живлення (акумулятор чи зарядовану батарею) впливу надмірного тепла, наприклад, сонячного світла, вогно тощо впродовж тривалого періоду.

Не розбирайте, не відкривайте та не розрізайте додаткові елементи живлення або акумулятори.
У разі протікання елемента живлення не допускайте контакту рідини зі шкірою або очима. У разі контакту промити уражену область великою кількістю води та звернутися до лікаря.

Додаткові елементи живлення та акумулятори слід зарядити перед використанням. Для отримання інструкцій з зарядки заряджати акумулятор звертайтеся до інструкції виробника або посібника для обладнання.

Після тривалого періоду зберігання може знадобитися кілька разів зарядити та розрядити елементи зарядки або акумулятори для забезпечення максимальної продуктивності. Виконуйте утилізацію належним чином.

Виробни: Сони Корпорейшн, 1-71 Конан Минато-ку Токио, 108-0075 Японія

Зробано в В'єтнамі

Дата виготовлення пристрою
Рік і місяць виготовлення зазначені на пакуванні.
MM YYYY, де MM – місяць, YYYY – рік виготовлення.

Умови зберігання.
Продукцію зберігати в упакованому виді (приблизно 10 м).
Темп. сухих, чистих, добре вентильованих приміщень, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів.
Температура зберігання: від -10°С до +45°С.
Відносна вологість зберігання: 75% без конденсату.Термін зберігання не встановлений.

Транспортувати в оригінальній упаковці виробника. Під час транспортування не кидати, оберегти від падінь, ударів, не піддавати надмірній вібрації.

Важливо знати про вказівки для АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Звукові вказівки можна чути з пристрою у таких випадках:
• При включенні: "Power on" (Живлення увімкнено)
• Рівень заряду аккумулятора низький, і пристрій увімкнено. "Battery level low" (Низький рівень заряду аккумулятора)
• Пристрій вимкнено: "Power off" (Живлення вимкнено)

• Пристрій переходить в режим об'єднання в пару: "Bluetooth pairing" (Об'єднання в пару)
• Пристрій підключається до пристрою Bluetooth: "Bluetooth connected" (підключено до Bluetooth)

• Пристрій відключається від пристрою Bluetooth: "Bluetooth disconnected" (відключення від Bluetooth)

• Пристрій автоматично вимикається через низький заряд аккумулятора: "Please recharge headset" (Перезарядіть гарнитуру)

Дійсність позначки CE обмежена тільки країнами, де її вимагає закон – переважно у країнах ЄЄП (Європейського економічного простору).

Словесна марка та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговельними марками компанії Bluetooth SIG, Inc. Корпорація Sony Corporation використовує ці марки за ліцензією.

N-Mark є торговельною або зареєстрованою торговельною маркою компанії NFC Forum, Inc. в США та інших країнах.

Windows – торговельна марка чи зареєстрована торговельна марка Microsoft Corporation у США та інших країн.

Mac, OS X і iPhone – торговельні марки Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах.

Android і товарним знаком Google Inc.

Інші торговельні марки та назви належать відповідним власникам.

Застережні заходи

Про з'єднання Bluetooth®
• Бездротова технологія Bluetooth працює в радіусі приблизно 10 м.
Максимальна дальність зв'язку залежить від наявності перешкод (тіла людей, металеві предмети, сім'я дроти) або електромагнітного середовища.

• З'єднання Bluetooth може перериватися або можуть виникати шуми чи «впадіння» звуку за наведених нижче умов.

– Між пристроєм та пристром Bluetooth наявне тіло людини.
– Ця ситуація може покращитися, якщо розмістити пристрій Bluetooth в напрямку антени пристрою.
– Між пристроєм та пристром Bluetooth наявні перешкоди, наприклад металеві предмети, сім'я дроти.
– Використовуйте пристрій Wi-Fi або микровихлопа пч, або поруч із пристроєм вимкнітьються всі микроволни.
– У пристрій вбудовано антену, на яку вказує пунктирна лінія (рис. 4B). Чутливість з'єднання Bluetooth можна покращити, усунувши будь-які перешкоди між підключеним пристроєм Bluetooth та антеною цього пристрою.

• Оскільки пристрій Bluetooth і пристрій з підтримкою Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) працюють в одній частоті (2,4 ГГц), то можуть виникнути микровихлопні перешкоди, що у свою чергу призводять до появи шуму, «впадіння» звуку чи переривання з'єднання, якщо цей пристрій використовується біля пристрою з підтримкою Wi-Fi. У такому разі виконайте наведені нижче дії.

– Використовуйте цей пристрій на відстані принаймні 10 м від пристрою з підтримкою Wi-Fi.
– Якщо цей пристрій використовується в радіусі 10 м від пристрою з підтримкою Wi-Fi, вимкніть пристрій Wi-Fi.
– Розставайте цей пристрій і пристрій Bluetooth якомога ближче один до одного.

• Мікрохвилі, які надходять від пристрою Bluetooth, можуть впливати на роботу електронних медичних пристроїв.
Вимкніть цей пристрій та інші пристрої Bluetooth у таких районах, оскільки це може призвести до нещасних випадків:
– біля автоматичних дверей або пожежних сигналізацій.

• Через особливості бездротової технології звук на цьому пристрої може передаватися з затримкою порівняно зі звуком і музикою на відхиному обладнанні. Це може спричинити неправильну синхронізацію зображення та звуку під час гри на перегляду відео.

• Не використовуйте пристрій на літаку. Радіохвилі можуть призвести до несправності інструментів і пов'язаних із цим нещасних випадків.
• Цей пристрій підтримує функції безпеки, які відповідають вимогам стандарту Bluetooth, тим самим забезпечують безпеле з'єднання під час використання бездротової технології Bluetooth. Однак рівень безпеки може бути недостатнім залежно від установлених параметрів. Будьте обанні під час спілкування з використанням бездротової технології Bluetooth.

• Ми не несемо жодної відповідальності за втитк інформації під час обміну даними за допомогою з'єднання Bluetooth.
• Связь со всеми устройствами Bluetooth не гарантируется.
– Устройство, поддерживающее функцию Bluetooth, должно соответствовать требованиям стандарта Bluetooth, установленного группой Bluetooth SIG, Inc., и его полнотинность должна быть удостоверена.

Даже если подключенное устройство соответствует требованиям вышеуказанного стандарта Bluetooth, возможно, не удастся подключить некоторые устройства или они будут работать неправильно, что зависит от функций или технических характеристик устройства.

Мы не принимаем на себя никакой ответственности в случае утечки информации во время сеансов связи Bluetooth.

Связь со всеми устройствами Bluetooth может осуществляться только с помощью устройства, поддерживающего функцию Bluetooth, должно соответствовать требованиям стандарта Bluetooth или другого протокола групповой Bluetooth SIG, Inc., и его полнотинность должна быть удостоверена.

Даже если подключенное устройство соответствует требованиям вышеуказанного стандарта Bluetooth, возможно, не удастся подключить некоторые устройства или они будут работать неправильно, что зависит от функций или технических характеристик устройства.

Мы не принимаем на себя никакой ответственности в случае утечки информации во время сеансов связи Bluetooth.

Якщо звук часто зникає під час відтворення

• Цю проблему можна усунути, змінивши параметри якість відтворення під час використання бездротового зв'язку або переміщенням пристрою, що передає дані, в режим бездротового відтворення SBC. Докладніше про це див. в інструкції з експлуатації до пристрою, що передає дані.

• Якщо ви використовуєте смартфон, ситуацію можна покращити вимкнувши непотрібні програми або перезавантаживши смартфон.

Про використання програм для здійснення виклику для смартфонів і комп'ютерів

Цей пристрій підтримує тільки звичайні виклики виклики. Програми для здійснення виклику для смартфонів і комп'ютерів не підтримуються.

Відомості про заряджання пристрою

Цей пристрій заряджаті лише через з'єднання USB. Під час заряджання цей пристрій не можна вимкнути. Крім того, не можна використовувати функцію Bluetooth.

• Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, заряд аккумулятора може виявитися недостатнім. Щоб збільшити рівень заряду, кілька разів розрядіть і зарядіть акумулятор.

• Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, кожні півроку заряджайте акумулятор, щоб запобігти його надмірному розряджанню.

• Якщо заряд вистачає на роботу пристрою лише протягом дуже короткого періоду часу, змініть акумулятор на новий. З приводу заміни аккумулятора зверніться до місцевого дилера Sony.

• Переконайтеся, що кришка порту мікро-USB щільно закрита після заряджання (мал. 1B).

Примітка щодо статичної електрики
• Статична електрика, накоплена тілом, може спричинити тихий дзвін, ность одягу з заряджальних матеріалів.

Якщо пристрій не працює належним чином

• Скінйте налаштування пристрою (рис. 4C).

Для скидання пристрою поставте його на зарядку. Коли почнется заряджання, пристрій буде скинуто автоматично. Відомості про створення пари та інші настройки буде збережено.

• Якщо проблема з'явилася навіть після скидання налаштувань, ініціалізуйте пристрій. Для цього виконайте наведені нижче дії.

Від'єднайте кабель Micro-USB від порту мікро-USB, вимкніть пристрій, а потім одночасно утримуйте натисненнями кнопки **OK** і **Power** протягом 7 секунд. Індикатор (синій) мигне 4 рази, після чого пристрій буде скинуто до заводських налаштувань.

• Після ініціалізації пристрій може не підключитися до вашого iPhone або комп'ютера. У такому разі перезавантажте пристрій на об'єднання цього пристрою в пару з iPhone або комп'ютера та знову об'єднайте їх у пару.

Про носіння пристрою
• Змініть навушники повільно після використання.
• Не носіть навушники над високу щільність, і притискачі їх до вуха небезпечно, оскільки так можна пошкодити барабанну перетинку.

Кожні навушники притискаються до вух, можна почувати звук клацання діафрагми. Це не є несправністю.

Інше
• Не розмикуйте пристрій у місцях із високим вологістю, наприклад, парюю або в машині, що стоїть під прямим сонячним світлом.

• Функція Bluetooth може бути недоступна на мобільних телефонах залежно від стану радіохвилі і розташування, якому використовується обладнання.

• Високий рівень гучності може негативно вплинути на слух.
• Якщо ви відчуваєте надмірний рух на користувачеві навушників під час керування автомобілем або їзди на велосипеді.

• Якщо ви використовуєте пристрій у місцях, де небезпечно становить нездатність чути будиладіагнах.

• Підтримуйте чистоту вушних вкладышів. Щоб очистити вушни вкладыші, промийте їх салюним розчином милоного розчину.

• Уникайте сильних ударів по пристрою.
• Чистьте пристрій м'якою та сухою тканиною.